



Drywall Tape Machine

Save time. Save money. Save effort. *Tape Like a Pro*

www.TapeBuddy.net | ★★★★★ | 1-888-887-7985 | A Product of Buddy Tools, LLC

Getting Started:

- Check all drywall sheets to make sure they are properly attached and that all the screws are below the surface.
- Make sure floors are free of all debris and clean.
- Gaps over 3/16" are best pre-filled with setting-type joint compound (mud) for less shrinkage.
- Suggested order for applying drywall tape: edge seams, butt joints then inside ceiling and wall corners.
- You'll see how easy it is to "Tape Like a Pro" with your own TapeBuddy™.

Step 1:

- Remove bridge insert by clipping the tabs. Smooth any rough edges.
- Reversible ends of this bridge allow for control of the mud thickness being applied to the tape. Determine what mud thickness you need.
- Insert the bridge into the slides wording down, align and snap into place.



Step 2:

- Feed drywall tape from the tape holder compartment into the mud compartment and out through the mudded tape gate.
- You can use either 250' or 500' rolls of paper tape.



Step 3:

- Use "All Purpose Joint Compound" for applying paper drywall tape to joints.
- Premix All Purpose Compound by adding approximately one cup of water for each gallon of compound to form a creamy consistency. Mix well.
- With the drywall tape already passed through the mud compartment, fill the compartment with the mixed compound.



Step 4:

- With one hand on the machine, pull the tape straight out and swing upwards with the other hand to the desired length needed.
- Cut the mudded tape by inserting the drywall knife corner into the center of the tape about one inch from the end of the out-feed table.
- Make sure you leave enough tape for pulling the next piece.



Step 5:

- Apply tape to joint with the mudded side towards the drywall.
- Use a 4 to 6 inch drywall knife to embed the tape into the joint.
- Draw the knife along the tape to firmly embed the tape into the joint.
- Be careful to not squeeze out too much mud.
- Smooth the tape area and let it dry. Continue with top coats until finished.
- Clean-up tools with a brush and water then wipe dry.

For more about TapeBuddy®:

Buddy Tools, LLC
4939 South St.
P.O. Box 55
Sulphur Springs, OH 44881 USA

1-419-617-4611 or 1-888-887-7985

www.TapeBuddy.net





Drywall Tape Machine

Ahorre tiempo. Ahorre dinero. Ahorre esfuerzo *y obtenga resultados profesionales*

www.TapeBuddy.net | ★★★★★ | 1-888-887-7985 | A Product of Buddy Tools, LLC

Para empezar:

- Revise todas las planchas (drywall / lamina) para asegurarse que estén correctamente instaladas y los tornillos estén bajo ó un milímetro mas profundo que la superficie.
- Asegúrese que los pisos estén libres de obstáculos y limpios.
- Cualquier separación entre las planchas que encuentre mayor de 4 milímetros se recomienda antes rellenar con pasta que seque en 40 minutos para asegurarse que la cinta tenga base.
- El orden sugerido para aplicar la cinta es: empezar con las juntas después las esquinas.
- Verá qué fácil es poner la cinta como un profesional con su propia maquina TapeBuddy™.



Paso 1:

- Remueva el puente de la salida. Alise las orillas.
- El puente es reversible y permite controlar el grosor de la pasta que está siendo aplicada a la cinta.
- Inserte el puente en los rieles, alinéelo y asegúrelo en su lugar.



Paso 2:

- Coloque la cinta en la banda transportadora y páselo hacia afuera por el compartimento donde va la pasta, hasta la salida de la cinta como muestra la ilustración.
- Se recomienda usar rollos de 250 a 500 pies de papel.



Paso 3:

- Use la pasta "All Purpose Joint Compound" para aplicar la cinta a la pared y junta.
- Mezcle previamente la pasta agregando una taza de agua por cada galón de pasta para formar así una consistencia cremosa.
- Con la cinta ya preparada, llene el compartimiento con la pasta.



Paso 4:

- Con la mano jale la cinta derecho hacia afuera hasta obtener el largo deseado. Con la otra mano cortar la cinta con la esquina de la espátula.
- Asegúrese dejar suficiente cinta afuera para jalar la próxima vez.

Paso 5:

- Aplique la cinta al centro de la junta con la pasta hacia la plancha.
- Use una espátula de 4 a 6 pulgadas para afirmar la cinta en cada junta.
- Pase la espátula para asegurarse que la cinta esté segura bien adherida en cada junta.
- Tenga cuidado de no presionar muy fuerte, para no sacar toda la pasta.
- Repita este procedimiento hasta que obtenga un resultado liso.
- Deje la cinta secar y continúe agregando capas de pasta hasta finalizar.
- Limpie la máquina con una brocha y agua al terminar.

Para más información
acerca de TapeBuddy®:

Buddy Tools, LLC
4939 South St.
P.O. Box 55
Sulphur Springs, OH 44881 USA

1-419-617-4611 or 1-888-887-7985

www.TapeBuddy.net

